

FÖN MED AUTO-RENGÖRING!

Vet du att du kan rengöra Cera Digital Care med bara en knapptryckning?

Gör så här:

1. Stäng av fönen
2. Dra ner magnetfiltret, som är placerat längst ner på handtaget.
3. Tryck på lägesknappen och hastighetsknappen samtidigt och håll i fem sekunder. Det är de två runda knapparna som sitter precis ovanför av/på-knappen.
4. Fönen kommer att starta rengöringsprocessen. Det tar ungefär 10 sekunder. Motorturbinen roteras i motsatt riktning och möjliggör djup rengöring.
5. Torka av det fastmonterade metallfiltret med en trasa
6. Sätt tillbaka magnetfiltret

